



RL-H5A

AUTONIVELLEMENT DE LA PROCHAINE
GÉNÉRATION LASER DE CONSTRUCTION



Spécifications	
Précision	H : ± 10 secondes d'arc
Autonivellement Plage	$\pm 5^\circ$ horizontal
Zone de travail	800 m
Vitesse de rotation	600 tr/min
Protection anti-poussières/ étanchéité	IP66
Durée de fonction- nement	Alcaline : 100 heures Ni-MH : 60 heures
Temp. de fonction- nement	-20 °C à 50 °C
Dimensions (H x l x L)	205 x 211 x 172 mm

Composants du kit

- laser RL-H5A
- capteur LS-80L ou LS-100D
- Porte-capteur
- Batteries
(Alcalines ou rechargeables)
- Chargeurs
- Mallette de transport

Cinq ans de garantie

Le laser RL-H5A bénéficie d'une garantie de cinq ans. Topcon soutient ce laser fiable et précis avec la meilleure garantie d'usine de l'industrie.

Autonivellement de la prochaine génération Laser de construction



- Fonctionnement à longue portée (800 m)
- Récepteur intelligent à longue portée
- Capacité de pente manuelle simple et intuitive
- Précision horizontale de ± 10 secondes d'arc
- plage d'autonivellement de $\pm 5^\circ$
- Jusqu'à 100 heures d'autonomie

Laser de haute précision à longue portée

Avec une longue distance et une haute précision, la série RL-H5 est simple à utiliser pour la vérification de l'altitude.

Facile à utiliser

Avec l'autonivellement électronique, vous appuyez sur le bouton marche/arrêt et vous êtes prêt à travailler en quelques secondes. Si le RL-H5A est désorienté pendant le travail, il se remet à niveau par lui-même automatiquement. Les moteurs d'autonivellement sont précis à ± 10 secondes d'arc.

Opération à longue portée

Vous devez tirer avec votre laser à des altitudes jusqu'à 400 m ? Pas de problème - Cet instrument a la puissance et la portée pour couvrir un site de travail de 800 m de diamètre.

Batterie longue durée

Le RL-H5A vous offre la possibilité d'aller jusqu'à 60 heures d'utilisation continue avec le bloc de batteries rechargeables ou 100 heures avec des batteries à cellules D (4).

Sûreté de fonctionnement par tous temps

Avec la classification IP66, le RL-H5A est « robuste sur le site de travail » et peut résister à la poussière, à une averse soudaine et même à des pluies torrentielles.



Pour plus d'informations :
topconpositioning.com/rl-h5a

Caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans préavis.
©2018 Topcon Corporation Tous droits réservés
7010-2247 A 2/18