

Tablet resistente

FC-6400



Una potente tablet que funciona en todas las condiciones climáticas para una productividad imparables

Continúe con el trabajo, incluso en condiciones difíciles

FC-6400

Múltiples tecnologías para conseguir potencia y control

Empezando por su práctica pantalla de 7 pulgadas diseñada específicamente para lograr visibilidad bajo la luz directa del sol, la tablet resistente FC-6400 se ha creado pensando en la productividad. Cuando las condiciones climáticas supongan un nuevo desafío, use sus dedos, sus guantes o un lápiz óptico de punta pequeña para tener el control, incluso mientras trabaja en condiciones de lluvia.

La clasificación medioambiental IP-68 de preparación para uso en el campo certifica que la unidad está protegida contra el polvo y el agua durante un máximo de dos horas, a un metro de profundidad. La FC-6400 ha recibido la certificación independiente de MIL-STD-810H y puede operar en temperaturas de entre -20 °C a 50 °C (de -4 °F a 122 °F).

La unidad ha sido construida para operar con velocidad, con un procesador Intel® N200 que gestiona con facilidad cualquier software de Topcon y puede trabajar con grandes archivos de diseño. El práctico conector USB-C permite disponer de una sola clavija para transferir datos, para la alimentación y para la conectividad de la estación de acoplamiento.

Comunicación a distancia

La tecnología de comunicaciones LongLink™ exclusiva de Topcon ofrece la capacidad de conectar y accionar las estaciones totales y los receptores GNSS inalámbricos de Topcon hasta a 500 metros (1.640 pies), según las condiciones del campo.

**Pantalla de 7 pulgadas,
legible bajo la luz del sol**

Procesador Intel® N200 de 3,7 GHz

Certificación MIL-STD-810H e IP68

Sistema operativo Windows® 11 Pro

**Cámara trasera de 13 MP,
cámara delantera de 5 MP**

Módulo móvil integrado 4G LTE





- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1 Indicadores LED | 4 Teclas de función personalizables | 7 USB tipo A |
| 2 Botón de encendido | 5 Botón de inicio de Windows® | 8 USB tipo C |
| 3 Control de cursor de 4 direcciones | 6 Alimentación | 9 Banda de contacto del tablero externo |



Accesorio opcional

Este teclado está diseñado para instalarse sobre la marcha y se conecta rápidamente a la FC-6400. No se requieren herramientas.

El teclado QWERTY completo tiene respuesta táctil y teclas en relieve. Esto ayuda a mejorar el rendimiento en clima frío cuando los operadores usan guantes.

La productividad se impulsa con software inteligente



MAGNET Field

MAGNET Field optimiza los flujos de trabajo de la infraestructura, al ofrecer mediciones, recopilación de datos y colaboración precisas en tiempo real a través de MAGNET Enterprise.



Replanteo digital de Topcon

Diseñado para aplicaciones en construcción de edificios con el fin de que los usuarios nuevos y existentes puedan adoptar sin inconvenientes la tecnología de replanteo digital y aprendan de manera sencilla.



Pocket 3D

Desde la simple comprobación de nivel hasta el complejo replanteo de diseño de carreteras, esta probada solución de software de construcción complementa al software 3D-MC dentro de los sistemas de control de maquinaria de Topcon.



Recopile, conecte y vencerá

Manténgase actualizado y tenga el control al conectarse de forma segura con los servicios web de MAGNET Enterprise o Sitelink3D. La transferencia de datos es instantánea y sencilla.



Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2024. Topcon Positioning Systems, Inc.
Todos los derechos reservados. 7010-2408 ES A 04/24

www.topconpositioning.com/es

