

Tablet Rugged

FC-6400



Portate a termine il lavoro anche in condizioni difficili

FC-6400

Più tecnologie per garantire potenza e controllo

A partire dal pratico display da 7 pollici appositamente progettato per essere visibile alla luce solare diretta, il tablet rugged FC-6400 è stato costruito pensando alla vostra produttività. In caso di condizioni meteo avverse il dispositivo vi consente di mantenere il controllo con il semplice uso delle dita, dei guanti o di un pennino capacitivo anche quando si lavora in condizioni di bagnato.

Il grado di protezione ambientale IP68 certifica che l'unità è protetta dalla polvere ed è impermeabile fino a due ore a un metro di profondità. FC-6400 ha ottenuto la certificazione indipendente MIL-STD-810H e può funzionare a temperature comprese tra -20° C e 50° C (tra -4° F e 122° F).

L'unità è costruita per garantire prestazioni veloci grazie al processore Intel® N200 che supporta qualsiasi software Topcon con facilità ed è in grado di gestire file di progetto di grandi dimensioni. Il connettore USB-C permette di utilizzare un'unica porta per il trasferimento dati, l'alimentazione e la connettività con la docking station.

Comunicazione a distanza

L'esclusiva tecnologia di comunicazione LongLink™ di Topcon offre la possibilità di connettersi e gestire in modalità wireless le stazioni totali e i ricevitori GNSS Topcon fino a 500 metri di distanza, a seconda delle condizioni.

Display da 7" leggibile alla luce solare

Processore Intel® N200 3.7 GHz

Certificato MIL-STD-810H e IP68

Sistema operativo Windows® 11 Pro

Fotocamera posteriore da 13 MP, fotocamera frontale da 5 MP

Modulo cellulare 4G LTE integrato





- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 Indicatori LED | 4 Tasti funzione personalizzabili | 7 USB type A |
| 2 Tasto di accensione | 5 Pulsante Start di Windows® | 8 USB type C |
| 3 Corsore direzionale a 4 vie | 6 Porta di alimentazione | 9 Contatti per tastiera esterna |



Accessorio opzionale

Questa tastiera è stata progettata per essere installata al volo e per agganciarsi a FC-6400 in un batter d'occhio, senza bisogno di nessun arnese. La tastiera QWERTY completa è dotata di feedback tattile e tasti in rilievo. Questo contribuisce a migliorare le prestazioni in caso di clima rigido, quando gli operatori indossano i guanti.

Più produttività grazie a un software smart



MAGNET Field

MAGNET Field semplifica i flussi di lavoro delle infrastrutture fornendo misurazioni accurate, raccolta dati e collaborazione in tempo reale attraverso MAGNET Enterprise.



Topcon Digital Layout

Progettato per applicazioni di building construction consente agli utenti nuovi ed esistenti di adottare in modo semplice e con ridotti tempi di apprendimento, i tracciamenti di cantiere digitali.



Pocket 3D

Dal semplice controllo del livellamento al più complesso tracciamento stradale, questa collaudata soluzione software da cantiere integra il software 3D-MC nei sistemi di machine control Topcon.



Raccolta dati, connettività e controllo totale delle operazioni

Restate sempre aggiornati e mantenete il controllo delle operazioni grazie alla connettività sicura ai servizi web di MAGNET Enterprise o Sitelink3D. Il trasferimento dei dati è semplice e immediato.



Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.
© 2024. Topcon Positioning Systems, Inc.
Tutti i diritti riservati. 7010-2408 IT A 04/24

www.topconpositioning.com

