

Topcon FC-6400

Robuuste tablet



Krachtige tablet bestand tegen elk weertype voor een onafgebroken productiviteit

Kom meer te weten op topconpositioning.com/nl

 **TOPCON**



Blijf gefocust, zelfs onder uitdagende omstandigheden

Meerdere technologieën bieden kracht en controle

Met een handig 7-inch scherm dat speciaal is ontworpen voor zichtbaarheid in direct zonlicht, is de FC-6400 robuuste tablet gebouwd met jouw productiviteit in gedachten. Wanneer het weer een nieuwe uitdaging vormt, gebruik je je vingertoppen, handschoenen of een kleine stylus om de controle te behouden, zelfs bij natte omstandigheden.

De op de praktijk afgestemde IP68-milieunorm certificeert dat het apparaat stofbestendig is en waterdicht gedurende minimaal een half uur op meer dan één meter diepte. De FC-6400 is onafhankelijk gecertificeerd als MIL-STD-810H, en kan werken bij temperaturen van -20° C tot 50° C.

Het apparaat is ontworpen om snel te werken, met een Intel® N200-processor die alle software van Topcon gemakkelijk aankan, en die goed werkt met uw grote ontwerpbestanden. De USB-C-connector biedt met één aansluiting gegevensoverdracht, stroom en connectiviteit met een dockingstation.

- » In zonlicht leesbare 7in. display
- » Intel® N200 3.7GHz processor
- » MIL-STD-810H- en IP68-gecertificeerd
- » Windows® 11 Pro besturingssysteem
- » 13 MP camera achterzijde, 5 MP camera voorzijde
- » Ingebouwde 4G LTE cellulair modem

Communicatie op afstand

De exclusieve LongLink™-communicatietechnologie van Topcon biedt de mogelijkheid om total stations en GNSS-ontvangers van Topcon draadloos te verbinden en te besturen, tot op 500 meter, afhankelijk van de terreinomstandigheden.



- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 LED--indicatielampjes | 6 Stroomingang |
| 2 Aan/uit-toets | 7 USB type A |
| 3 Joystickbediening in 4 richtingen | 8 USB type C |
| 4 Aanpasbare functietoetsen | 9 Contactstrook voor extern toetsenbord |
| 5 Windows® startknop | |

Optioneel accessoire

Dit toetsenbord is ontworpen voor een kant-en-klare installatie en kan snel op de FC-6400 worden geklikt. Er is geen gereedschap voor nodig. Het volledige QWERTY-toetsenbord heeft tactiele feedback en verhoogde toetsen. Dit helpt om de prestaties te verbeteren bij koud weer, wanneer de gebruikers handschoenen dragen.



De productiviteit wordt gestimuleerd door slimme software



Topcon Field

Topcon Field stroomlijnt infrastructuurworkflows door het leveren van nauwkeurige metingen, gegevensverzameling en realtime samenwerking via Topcon Enterprise.



Topcon Digital Layout

Ontworpen voor bouwtoepassingen, om het mogelijk te maken voor nieuwe en bestaande gebruikers om zonder een steile leercurve moeiteloos gebouwen uit te zetten.



Pocket 3D

Deze beproefde bouwsoftwareoplossing met toepassingen van eenvoudige niveaucontrole tot complexe wegontwerpplayout, vormt een aanvulling op de 3D-MC-software in de besturingssystemen van Topcon-machines.



Verzamel, verbind en verover

Blijf up-to-date en in controle met veilige connectiviteit naar Topcon Enterprise of Sitelink3D webservices. Gegevensoverdracht is direct en eenvoudig.