

Topcon FC-700

Robuuste tablet



Ontworpen om te presteren,
gemaakt om lang mee te gaan

Meer informatie op [topconpositioning.com](https://www.topconpositioning.com)



 **TOPCON**



Blijf vooruitgaan, wat er ook gebeurt.

Gebouwd voor het veldwerk. Klaar voor elke uitdaging.

De robuuste FC-700-tablet is ontworpen voor de bouwplaats en combineert duurzame hardware met krachtige prestaties en naadloze connectiviteit. Dankzij een Qualcomm 4490 octa-core processor draait de Android Topcon-veldsoftware efficiënt en kan het grote ontwerpbestanden met gemak verwerken. Dankzij de USB-C-poort kunt u het apparaat eenvoudig opladen en gegevens overbrengen met één handige connector.

Het 6,3 inch display is ook in zonlicht goed leesbaar en zorgt voor een goede zichtbaarheid onder alle omstandigheden. Zo kunt u blijven doorwerken, ongeacht de weersomstandigheden. U hoeft de instellingen niet aan te passen als de weersomstandigheden veranderen. De FC-700 is robuust genoeg voor de meest veeleisende omgevingen en beschikt over een IP68-classificatie. Dit betekent dat hij volledig stofdicht is en langer dan 30 minuten ondergedompeld kan worden in water dat meer dan een meter diep is. Hij is ook bestand tegen extreme temperaturen: van -20°C tot 50°C.

- » 6,3 inch scherm, leesbaar in zonlicht, voor volledige zichtbaarheid en controle
- » Ultra-robust: MIL-STD-810H en IP68 gecertificeerd
- » Android™ 14-besturingssysteem, compatibel met toekomstige OS-updates
- » 48 MP camera aan de achterkant, 16 MP camera aan de voorkant voor scherpe fotodocumentatie
- » Geïntegreerde 5G LTE modem voor continue GNSS-correcties en cloudconnectiviteit



Accu met
hogere capaciteit

Normale
Accu

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 Aan/uit-knop | 4 Camera aan de achterkant | 7 Programmeerbare toetsen |
| 2 Camera aan de voorkant | 5 Volumeknop (omhoog/omlaag) | 8 USB-C-poort |
| 3 Camera flitslicht | 6 Vingerafdruksensor | 9 Accu |



Handschoenvriendelijk toetsenbord voor snel, tactiel typen

Deze handschoenvriendelijke uitbreiding kan direct en zonder gereedschap worden bevestigd en biedt een volledig QWERTY toetsenbord met gescheiden numeriek veld. Dankzij de verhoogde, voelbare toetsen kunt u snel en eenvoudig typen, zelfs in koud weer en met handschoenen aan.

Productiviteit wordt aangestuurd door slimme software



Field

Topcon Field Mobile

Stroomlijn uw infrastructuurworkflows met nauwkeurige metingen, efficiënte data-opslag en realtime samenwerking via Topcon Enterprise.



Laser Manager

Topcon Laser Manager

Bedien uw laser rechtstreeks vanaf uw smartphone of tablet. Met de gratis Laser Manager-app heeft u de laserfuncties altijd binnen handbereik. U hoeft niet meer in sloten te klimmen of over de bouwplaats te lopen om aanpassingen te doen.



Pocket 3D

Pocket 3D

Van eenvoudige niveaucontroles tot complexe uitzetwerken in de wegenbouw: Pocket 3D werkt naadloos samen met Topcon 3D-MC-systemen, zodat uw projecten op schema blijven.



Enterprise



Sitelink3D

Verzamelen, verbinden en veroveren

Synchroniseer eenvoudig met Topcon Enterprise- of Sitelink3D-webdiensten voor snelle en veilige gegevensoverdracht. Zo blijft u up-to-date, verbonden en in controle.

Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

© 2025 Topcon Corporation. Alle rechten voorbehouden. 7010-2459 A 11/25

Meer informatie op topconpositioning.com

