

Topcon MC-Mobile

Pour les pelles de toutes tailles



Mesurer, concevoir et construire
à partir d'une seule et même solution.
Triplez l'efficacité de vos opérateurs



Guidage d'engins et topographie dans une seule solution efficace

Grâce à ses récepteurs de positionnement amovibles et sa tablette robuste haute-résolution, MC Mobile triple l'efficacité de vos opérateurs de pelles. Son format flexible et sa configuration polyvalente lui permet de fournir des fonctionnalités qui correspondent parfaitement à vos travaux.

En utilisant cette solution 3 en 1, l'opérateur peut créer ou modifier un plan de projet, implanter ou mesurer des points et se déplacer facilement vers la machine afin de démarrer les travaux. MC Mobile est une solution d'indication 2D/3D évolutive permettant d'effectuer des travaux de mesure, de conception et de construction, quelle que soit la complexité du chantier. Découvrez aussi notre solution MC Max pour pelles et passez à un système entièrement automatisé.

» Système 3 en 1

- Mesure
- Conception
- Construction avec guidage d'engins

» Idéal pour les opérations de type :

- Surfaces simples
- Implantations complexes
- Création de tranchées
- Remblais
- Déblais
- Excavation à l'aveugle



Contrôle GNSS 3D
Récepteur GNSS amovible sur la machine pour le positionnement des bases ou des machines

Contrôle LPS 3D
Positionnement local de la station robotisée, avec une précision de l'ordre du millimètre

Contrôle laser 2D
Récepteur laser pour le nivellement précis en altitude

Tablette Android* portable et économique
Tablette opérateur Android sans fil qui peut être déplacée de la cabine à la canne

- Options de positionnement qui répondent à vos besoins
- Le prisme de la machine ou le récepteur GNSS vous permettent de planifier, vérifier et construire votre projet
- La configuration en 2D évolue à mesure que vos projets se complexifient
- Exploitez la puissance du guidage d'engins pour améliorer la productivité et la précision
- Effectuez vous-même les mesures, les conceptions numériques et la vérification du chantier
- Faites les choses correctement du premier coup

* Cedar CT8X2

Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable.
© 2025 Topcon Corporation. Tous droits réservés. 7010-2420 B 03/25

En savoir plus sur [topconpositioning.com](https://www.topconpositioning.com)